



Monteringsvejledning

Klodser i sværdkiste

Du skal bruge følgende:

Gummiklodser (5170)

Sikaflex 221

Sandpapir eller file

Acetone

Bred spartel (rund på kanterne)

Fremgangs måde:

1. Rengøring og slibning af monteringsfladen på både jolle og gummiklodser.
Det er meget vigtig at gummiklodsens overflader slibes eller ridses på monteringsfladerne.
2. Fyld lim på klodsens overflader
3. Tryk gummiklodsens overflader på plads i sværdkisten – klodsens overflader trykkes 1-2mm ned så der er plads til et lille lag Sikaflex henover gummiklodsens overflader.
4. Ved hjælp af en stor spartel fjernes overskydende Sikaflex
5. Acetone bruges til at fjerne de sidste rester af overskuds Sikaflex.
6. Venter min. 24 timer inden jollen tages i brug.

Tip: Det kan være en fordel at have et lille bæger med vand iblandet opvaskemiddel til at fugte fingre og spartel i. Derved undgår man at Sikaflex limen klister til fingrene.

God arbejdslyst

Winner Optimist

Stig