



# Monteringsvejledning

## Mastekrave

### **Du skal bruge følgende:**

Mastekrave (3104 eller 3105)

Kop-bor 45mm passer i mastehul og 57mm som passer til den ny mastekrave  
4 bolte med møtrikker og spændeskiver.

### **Fremgangs måde:**

1. Bor hul med kop-boret monteret på boremaskine.
2. Sæt mastekraven i så navnet på ringen står i længde retningen.  
Hullet skal være ovalt så masten kan bevæge sig mest i længderetningen!
3. Bor huller til boltene med ~4mm bor
4. Montere boltene husk at bruge spændeskiver på undersiden.
5. Stram møtrikkerne til med hånden

Ved 3104 skal der monteres en ring på masten

1. Varm ringen op med en hårtørrer eller varmepistol
2. Glid ringen på plads – kan være en god ide at påføre sæbe på selve masten.  
Skal side ca. 1,5-2 cm under V-klemmen.



God arbejdslyst

Winner Optimist  
Stig